

Zasady korzystania z maty dezynfekcyjnej

- 1.** Maty powinny być rozłożone na terenie płaskim, bez wystających elementów, które mogłyby uszkodzić matę. Należycie rozłożona mata powinna być umieszczona w specjalnym, wybetonowanym korycie.
- 2.** Mata przejazdowa powinna być umocowana do podłoża przy pomocy kołków/kotw mocujących.
- 3.** Producent zaleca stosowanie wyłącznie środków Virkon S lub Dezynfektol B.
- 4.** Mat nie należy nasączać preparatami kwaśnymi oraz na bazie formaldehydów
- 5.** Pojazdy powinny poruszać się po macie ze stałą prędkością wynoszącą maksymalnie 5 km/h.
- 6.** Pojazdy nie powinny zatrzymywać się na macie.
- 7.** Pojazdom nie wolno ruszać gwałtownie z maty.
- 8.** Środek dezynfekcyjny powinien być stale uzupełniany.
- 9.** Nie należy mieszać środków dezynfekcyjnych.
- 10.** W okresie zimowym należy mieszać środek dezynfekcyjny z antyzamarzaczem np. z nośnikiem Megafog.
- 11.** W razie opadów atmosferycznych matę należy zabezpieczyć folią tak aby nie spowodować zbędnego rozcieńczenia środka.
- 12.** Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni maty.
- 13.** Należy zapoznać osoby pracujące w Zakładzie/Gospodarstwie z zasadami korzystania z mat.
- 14.** Maty przejazdowe powinny być rozłożone na prostym odcinku drogi, tak aby uniknąć rozerwania skręcającymi kołami.
- 15.** Po rozpakowaniu mat, przed rozpoczęciem użytkowania należy rozłożyć matę na okres 48h do uzyskania pierwotnego kształtu.